JHComp s.r.o. (eshop.jhcomp.cz)
info@jhcomp.cz
384325158

07.05.26 12:59:43

MIKROTIK RBM33G

Cena celkem:	**1 400 Kč**
	(bez DPH: 1 157 Kč)
Běžná cena:	**1 540 Kč**
Ušetříte:	**140 Kč**
Kód zboží:	NABMKR1102
Part No.:	RBM33G
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik RBM33G

RBM33G je poháněn dvoujádrovým procesorem MediaTek MT7621 o frekvenci 880 MHz, 256 MB operační paměti typu DDR3 a je vybaven dvěma sloty miniPCI-e a dvěma sloty pro SIM kartu.
RBM33G je vybaven 3x **Gbit ethernetovými porty**, první port podporuje napájení pasivním PoE v rozsahu 10-30 V. Hlavní předností RouterBoardu jsou **dva PCIe sloty a dva sloty pro SIM**, je tak možné desku osadit dvěma LTE modemy, případně kombinaci LTE modemu a Wi-Fi karty.

K rozšíření úložného prostoru poslouží slot pro SD kartu, nebo **slot M.2 pro rychlé SSD**. K dispozici je i **USB slot ve verzi 3.0** pro připojení 4G/LTE modemu případně flash disku či HDD a sériový port RS232, který slouží pro připojení ke konzoli. Součástí RouterBoardu je operační systém RouterOS MikroTik s licencí L4.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením,** můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server.**
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvence procesoru: 880 MHz

RAM: 256 MB

PoE: ano

Sériový port: ano, 1 x RS-232

Gigabit Ethernet port: 3

Operační systém: RouterOS

Užitečné odkazy a videa:

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall