

CHYTRÉ HODINKY IMMAX SW13 ČERNÉ

Cena celkem:	1 158 Kč (bez DPH: 957 Kč)
Běžná cena:	1 274 Kč
Ušetříte:	116 Kč
Kód zboží:	HODIMM1056
Part No.:	09029
Záruka:	24 měsíce (ů)
Stav:	Nové zboží

Popis**IMMAX SW13**

Elegantní chytré hodinky **s průdyšným řemínkem** jsou ideální pro každého nadšence sportu. Hodinky nabízí celodotykový **1,3" LCD** displej s rozlišením **240 x 240** bodů a jejich základem je chipset **HS6620D**. Díky podpoře bezdrátového připojení **Bluetooth 4.0** vám po spárování s vaším chytrým telefonem připomenou zmeškaný hovor, SMS, notifikace z aplikací, naplánované pracovní schůzky apod. Můžete také na dálku ovládat přehrávání hudby či spustit fotoaparát na telefonu. Mezi jejich sportovní funkce patří **měření srdečního tepu** a krevního tlaku či sběr informací o vašich sportovních aktivitách. To vše můžete pohodlně a přehledně sledovat v aplikaci **Wearfit 2.0**, která je dostupná kompletně v českém jazyce. S kapacitou baterie 180 mAh vám zaručí výdrž v pohotovostním režimu **až 15 dní**, nebo při běžném používání až 2 dny. Pro dobíjení slouží přiložený USB kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 1,3" TFT

Výbava: Bluetooth 4.0, notifikace (hovory, SMS, Facebook, Whatsapp...), vibrace, ovládání hudby, krokoměr, měření srdečního tepu a krevního tlaku, měření uběhnuté vzdálenosti a spálených kalorií, stopky, Anti lost, měření kvality spánku, upozornění na neaktivitu, sportovní režim (běh, chůze, cyklistika)

Chipset: HS6620D

Výdrž baterie: 1 - 2 dny (při klasickém používání), 15 dní v pohotovostním režimu

Stupeň krytí: IP67

Rozměry: 43 x 38 x 10 mm

Hmotnost: 50 g

Barva: černá

Upozornění:

U chytrých smartphonů s OS Android , které podporují řízení optimalizace baterie (např. Huawei, Honor, Xiaomi) se může projevit nekorektní nezobrazení **PUSH notifikací** (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí, atd.), a také nestabilní Bluetooth připojení. Zmiňované chytré smartphony jsou nechvalně známé svou agresivní správou aplikací běžících na pozadí. Po opuštění aplikace dojde časem na pozadí k úplnému ukončení spuštěné aplikace.

Díky funkci řízení optimalizace baterie má telefon v pohotovostním režimu minimální spotřebu. Nicméně je řada aplikací, které pro bezproblémovou funkčnost potřebují být spuštěny stále na pozadí a toto je právě případ aplikací komunikujících s chytrými hodinkami a náramky.

Z výše uvedeného důvodu je potřeba v telefonu nastavit, aby se nevypínaly již běžící aplikace, povolit přístup k oznámením v telefonu a také povolit aktivitu na pozadí. Pokud nevíte, kde v nastavení telefonu tyto funkce spravovat, použijte uživatelský návod Vašeho zařízení.

Tip: Výdrž baterie lze prodloužit např. vypnutím celodenního sledování hodnoty teploty.